

MANUAL DE INSTRUCCIONES BAFLE PASIVO MODELO AS-400

IMPORTADOR:
PARTES ELECTRÓNICAS, S.A. DE .CV.
SAN ANDRÉS ATOTO 149
U. SAN ESTEBAN, NAUCALPAN
EDO. DE MÉXICO 53560

DEPTO. DE SERVICIO:
SAN ANDRÉS ATOTO 149, NAUCALPAN
TEL. 5576 4221

- **Bafle ABS**
- **Sistema: Pasivo de 2 vías**
- **200 W / 8 Ω**
- **Woofers: 15" ,**
- **Tweeter: 25mm, Imán de 40 Oz**
Incluye: 1 atril para bafle de 1.4mt
1 cable para bafle de 5mts con
conector speak-on

AS-400



SOUNDTRACK

pro-audio

INDICE
INSTRUCCIONES
OPERACION
LOCALIZACION DE CONTROLES
ESPECIFICACIONES

OPERACION

- 1.- Antes de encender su equipo coloque el control de volumen al mínimo.
- 2.- Conecte la fuente de audio al conector de entrada apropiado.
- 3.- Conecte a la fuente de alimentación
- 4.- Encienda la fuente de audio, seguido por el bafle amplificado.
- 5.- Ajuste el nivel de volumen con el control adecuado.
- 6.- Ajuste los graves + los agudos.

INSTRUCCIONES

- No sobrecargar la caja para evitar daños en el bafle.
 - No coloque velas sobre o junto a la caja – RIESGO DE FUEGO.
 - Conecte a una unidad de tierra la salida principal de 110/220V~60/50Hz.
 - Para uso en interiores únicamente. Si el equipo es utilizado en exteriores, asegúrese de que la humedad o lluvia no entrara en el equipo.
 - Cuando este en desuso, desconecte el equipo de la fuente de energía.
 - Desconecte la unidad del bafle activo para revisar o reemplazar el fusible.
 - Asegúrese de que el bafle ha sido colocado en un lugar estable, o superficie fuerte (fija).
 - El bafle puede ser colgado. Utilice únicamente material de montaje fuerte y seguro. Durante el montaje, asegure el área para que nadie se encuentre debajo del área de montaje.
 - No coloque líquidos sobre el equipo y protéjalo de la humedad. La humedad puede acortar la vida útil de su equipo considerablemente.
 - Utilice únicamente medios de transporte adecuados si es necesario transportar el equipo. Tenga cuidado con su espalda.
 - Siempre desconecte la unidad durante una tormenta eléctrica o cuando no esté en uso.
 - Si la unidad no ha sido utilizada por un periodo largo de tiempo, puede ocurrir condensación en la casa. Por favor permita que la unidad se acople a la temperatura ambiente antes de utilizarla nuevamente.
-
- Nunca trate de reemplazar la unidad usted mismo. Este no contiene piezas de repuesto en su interior.
 - Coloque el cable de alimentación de tal manera que nadie pueda caer sobre él y nada se pueda poner sobre él.
 - Coloque el control de volumen en su posición mínima antes de encenderlo.
 - Mantenga esta unidad fuera del alcance de los niños.

ESPECIFICACIONES

	BAFLE DE 15"
Sistema	Pasivo 2-vias
Woofers	15"
Tweeter	1"
Potencia RMS	200W
Impedancia	8 ohm
Rango de frecuencia	40Hz- 18KHz
Sensibilidad	98dB (+/- 2dB)
Peso neto	14Kg
Peso bruto	16Kg
Dimensiones	48 x 44.5 x 75cms